

T A N G O



TANGO est une console permettant de poser ce que l'on veut: vide poche, divers objets de décoration ou encore vos accessoires de bureau, selon vos envies dans la pièce où il se trouve.



La console est en bois de hêtre certifié FSC et les deux cordes en tissus polyester recyclé.



Le principe de cette console est que le consommateur peut choisir la position de la sous tablette en fonction de la disposition des cordes. Quatre choix possible s'offre alors à lui.

La console fait 90cm de hauteur, 70cm de longueur et 40cm de profondeur.



T A N G O

